

Wixx Coatings biedt meerdere soorten coatings van hoogwaardige kwaliteit. Ideaal voor keukens, woonruimtes, garages en werkplaatsen. Als u op zoek bent naar een onderhoudsvriendelijke, vloeistofdichte, hygiënische, slijtvaste vloer die ook nog is bestemd tegen oliën, vetten, chemicaliën en weekmakers. Bent u bij ons aan het juiste adres. Onze Wixx 2k vloercoating kunt u eenvoudig zelf verwerken met behulp van ons stappenplan.

VOORBEHANDELING

Voorbehandeling is nog belangrijker dan het aanbrengen van de coating zelf.

Om uw hechting te optimaliseren raden wij u het volgende aan:

- De ondergrond dient schoon, droog (vochtpercentage maximaal 4%) en vetvrij te zijn, voordat de coating kan worden aangebracht.
- Hoe strakker de vloer, hoe strakker het eindresultaat. Verwijder hiervoor eerst alle oneffenheden zoals verf / lijmresten. Grove resten kunt u het makkelijkst verwijderen met een krabber en of diamant slijpmachine (deze zijn te huur bij de meeste bouwmarkten). Repareer uw vloer waar nodig, met bijvoorbeeld Epoxy repair of 2 componenten plamuur.
- Vervolgens is het belangrijk om uw vloer te ontvetten (Wixx Super ontvetter).
- Ieder stukje vet / vuil tussen uw coating en uw te behandelen oppervlak is nadelig voor uw hechting, daarom is ontvetten heel belangrijk.
 1. Ontvetten (Wixx super ontvetter maakt uw vloer anti statisch, nog meer hechting!);
 2. Naspoelen (met water) goed door laten drogen;
 3. Te behandelen oppervlak licht opschuren (korrel 160 - 180);
 4. Stofvrij maken.

WIXX 2K UNIVERSELE PRIMER

Ons advies is altijd om Wixx 2k universele primer te gebruiken, deze haalt volledig de zuiging uit uw ondergrond, verlengt de levensduur en optimaliseert de hechting met de 2k coating.

De juiste verhouding van de 2k coating is van groot belang voor een goed eindresultaat. Daarom is het belangrijk hier de juiste maatregelen voor te nemen. De componenten in onze sets zijn op elkaar afgestemd. Indien u onze sets wilt opdelen kijkt u altijd naar de aangegeven verhoudingen op onze verpakkingen.

WAT HEB IK NODIG OM DE PRIMER TE VERWERKEN?

Voor iedere laag dient u nieuwe kwasten / rollers / bakken te gebruiken.

1. Mixer
2. Kwast
3. 2k Nylon roller (geschikt voor 2k coatings)
4. Verfbak
5. Afplaktape
6. Telescoopstok

Gebruik een verfmixer in een boormachine (verkrijgbaar in onze webshop) om de componenten goed door elkaar te mixen. Mix eerst het basismateriaal goed door, om vervolgens het 2^e component (de verharder) toe te voegen. Meng dit vervolgens minimaal 2 minuten, totdat u een egaal mengsel heeft. Optioneel kunt u gebruik maken van een extra mengemmer om dit vervolgens over te gieten en nogmaals gedurende 2 minuten door te mixen.



LET OP! Nadat u beide componenten heeft samengevoegd kunt u ongeveer 90 minuten dit product verwerken (hoe hoger de temperatuur hoe korter de verwerkingstijd) maximaal 25 graden Celsius, minimaal 5 graden Celsius.

2K COATING AANBRENGEN

Gebruik een verfmixer in een boormachine (verkrijgbaar in onze webshop) om de componenten goed door elkaar te mixen. Mix eerst het basismateriaal goed door, om vervolgens het 2^e component (de verharder) toe te voegen. Meng dit vervolgens minimaal 2 minuten, totdat u een egaal mengsel heeft. Optioneel kunt u gebruik maken van een extra mengemmer om dit vervolgens over te gieten en nogmaals gedurende 2 minuten door te mixen.

LET OP! Nadat u beide componenten heeft samengevoegd kunt u ongeveer 90 minuten dit product verwerken (hoe hoger de temperatuur hoe korter de verwerkingstijd) maximaal 25 graden Celsius, minimaal 5 graden Celsius.

AANBRENGEN VAN DE EERSTE LAAG 2K VLOERCOATING

Behandel eerst alle randen met een kwast of kleine verfröller zodat je met de grote roller genoeg afstand kunt houden van de muren. Hierna breng je met een grote roller en telescoopstok de coating aan over de gehele garagevloer.

Verzadig de roller met de coating in een verfbak. Begin met overdwaars rollen. Het narollen doe je in de lengterichting. Deze eerste laag laten we 24 uur uitharden (afhankelijk temperatuur, luchtvochtigheid en aangebrachte laagdikte). Indien uw vloer niet meer plakt, kunt u beginnen met het aanbrengen van de tweede laag.

OPTIONEEL: Antislip toevoegen aan de 2k vloercoating

Soms is het wenselijk een antislip toe te voegen aan de vloercoating. Hiervoor kunt u in de 1^e laag natte coating een slipzand instrooien. Na droging nogmaals uw vloer stofzuigen / vegen om uw losliggende slipzand te verwijderen. Zeker in natte omstandigheden heeft u aanzienlijk meer grip. **(LET OP!)** Uw coating kan iets matter uitslaan na het gebruik van een antislip!

AANBRENGEN VAN DE TWEEDE LAAG 2K VLOERCOATING

Na 24 uur brengen we de tweede laag aan op dezelfde manier als de eerste laag. Uw vloer is na ca. 24 uur (bij 20 °C) beloopbaar. Volledige uitharding en belastbaar is de vloer na circa 4 - 7 dagen.

OPTIONEEL: Aanbrengen van een matte/glanzende 2k topcoating

De aangebrachte vloercoating hardt zijdeglans uit. Als dat niet gewenst is kunt u de vloer afwerken met een matte/glanzende 2k coating. Breng de coating minimaal 24 uur later aan na de tweede laag.

De producten van Wixx coatings zijn kwalitatief zeer hoogwaardig. Echter, de producten worden aangebracht onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben. Het aanbrengen van de producten vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij zullen er alles aan doen om uw goede adviezen te geven, maar kunnen alleen garantie geven op de kwaliteit van ons product.